

TUNTURI®



DK

Denne pedal-motioncykel er en kompakt motionscykel, der opbevarer bekvemmeligheden af vejen, når den ikke er i brug. Brug det regelmæssigt til at stimulere blodcirkulationen og øge muskelstyrken: Det er en fantastisk måde at nyde en moderat kardiovaskulær træning. Placer den på en bordplade for at træne dine arme eller på gulvet for at nyde en cykel-lignende træning fra din stol.

Tunturi New Fitness B.V.
Purmerweg 1 NL - 1311 XE Almere
P.O. Box 60001 NL - 1320 AA Almere
The Netherlands

www.tunturi-fitness.com



TUNTURI®



NL


Deze bewegingstrainer is een compacte hometrainer die gemakkelijk opgeborgen kan worden. Gebruik hem regelmatig om de bloedcirculatie te stimuleren en de spierkracht te verhogen. Het is een goede manier om de spieren in beweging te houden. Plaats de trainer op tafel om de armen te trainen of op de vloer voor een fiets-oefening vanuit de lue stoel.

Tunturi New Fitness B.V.
Purmerweg 1 NL - 1311 XE Almere
P.O. Box 60001 NL - 1320 AA Almere
The Netherlands


www.tunturi-fitness.com




Udskiftnings af batteri




Løsn konsollen, der er fastgjort med et kliklåsesystem, og fjern derefter forsigtigt skærmenheden fra dens sokkel.



På bagsiden af skærmenheden skal du løfte batteritappene og skubbe batteriet ud.




Indsæt et nyt 1,5V AG13-batteri med den positive side nedad, og luk tappene.




Tidsskift skærmenheden i dens sokkel og fastgør med kliksystemet.

Nem opsætning i 2 trin!




Træk fast i ringen ved samlingen af rammebenet.




Træk benet ud, indtil det klikker på plads; gentag med det andet ben.

Displayfunktioner


Før at tænde displayet skal du trykke én gang på den røde knap eller begynde at træde i pedalerne. Displayet slukker automatisk efter 4 minutters inaktivitet. Alle displayfunktioner aktiveres, så snart du begynder at træde i pedalerne, og holder pause, når du stopper. For at skifte mellem dem, tryk på den røde knap, indtil pilen peger på den ønskede funktion.




CNT:
Antal gennemførte rotationer.




TIME:
Træningsvarighed.



CAL:
Ansæt forbrændte kalorier.




R.P.M.:
Omdrejninger i minutet.




SCAN:
Skift (CNT > TIME > CAL).


Batterij vervangen




Het scherm wordt gefixeerd door een kliksysteem. Trek het scherm voorzichtig uit de displayhouder.



Aan de achterkant van het scherm, til de batterijhouder op en schuif de batterij er uit.




Plaats een nieuwe 1,5 V AG13 batterij, + kant naar beneden en sluit de lipjes.




Plaats het scherm weer terug in de trainer, zo dat het kliksysteem de display fixert.

Makkelijk op te zetten in 2 stappen!




Trek stevig aan de ring bij het scharnijpunt van de frame en de poot.




Trek de poot uit totdat hij vastklikt; herhaal met de andere poot.

Display functies


Voor het inschakelen van het display, drukt u eenmaal op de rode knop of begin te trappen. Het display schakelt automatisch uit na 4 minuten van inactiviteit. Alle functies starten zodra je begint te trappen en onderbreken wanneer u stopt. Om te schakelen tussen functies, druk op de rode knop tot de pijl naar de gewenste functie wijst.




CNT:
Aantal omwentelingen



TIME:
Trainingstijd



CAL:
Schatting van verbrande caloriën



R.P.M.:
Rotaties per minuut.



SCAN:
Wisselende weergave:
(TIME > CNT > R.P.M. > CAL).

TUNTURI®



DE


Diese Bewegung Trainer ist ein kompaktes Heimtrainer, der Verwendung leicht verstanden werden kann es regelmäßig Blutzirkulation zu stimulieren und Muskelkraft zu erhöhen. Es ist ein guter Weg, um die Muskeln in Bewegung zu halten. Platzieren Sie den Trainer auf dem Tisch, die Arme oder auf dem Boden für ein Fahrradtraining von der Couch zu trainieren.

Tunturi New Fitness B.V.
Purmerweg 1 NL - 1311 XE Almere
P.O. Box 60001 NL - 1320 AA Almere
The Netherlands




www.tunturi-fitness.com


Batteriewechsel




Der Bildschirm wird durch ein Schnappsystem fixiert. Ziehen Sie den Bildschirm aus dem Displayhalter heraus.



Auf der Rückseite des Bildschirms, heben Sie den Batteriehalter und schieben Sie den Akku heraus.




Legen Sie eine neue 1.5V AG13 Batterie, + Seite nach unten und die Registerkarten schließen.




Ersetzen Sie die Bildschirmeinheit in der Steckdose und sichern Sie sie mit dem Kicksystem.


So einfach in zwei Schritten einzurichten




Ziehen fest mit dem Ring an der Gelenkstelle des Rahmens und das Bein.




Ziehen Sie das Bein, bis er einrastet; wiederholen Sie mit dem anderen Bein.




CNT:
Anzahl der Windungen




TIME:
Trainingszeit



CAL:
Schätzung der verbrannten Kalorien



R.P.M.:
Umdrehungen pro Minute.



SCAN:
Unterschiedliche Ansichten:
(TIME>CNT>RPM>CAL).

TUNTURI®



FR


Ce formateur de mouvement est un vélo d'exercice compact qui peut être facilement rangé. Utiliser régulièrement pour stimuler la circulation sanguine et d'augmenter la force musculaire. Il est un bon moyen de garder les muscles en mouvement. Placez le formateur sur la table pour former les bras ou sur le sol pour un exercice de vélo depuis le canapé.

Tunturi New Fitness B.V.
Purmerweg 1 NL - 1311 XE Almere
P.O. Box 60001 NL - 1320 AA Almere
The Netherlands


www.tunturi-fitness.com




Remplacement de la batterie




L'écran est réglé par un système instantané. Retirez l'écran du support d'affichage.



A l'arrière de l'écran, soulevez le support de batterie et retirez la batterie.




Insérez une nouvelle batterie 1.5V AG13, + vers le bas et fermez les onglets.




Remplacez l'unité d'écran dans sa prise et sécurisez-la avec le système de clic.


Facile à mettre en place en 2 étapes!




Tirez fermement sur le ring au point du châssis et la jambe charnière.




Tirez la jambe jusqu'au déclic; répéter avec l'autre jambe.




CNT:
nombre de tours




TIME:
temps de formation



CAL:
Estimation des calories brûlées



R.P.M.:
Rotations par minute



SCAN:
Alternant vues
(TIME>CNT>RPM>CAL).